Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Rec	Rec / Rec Mode
Input D/A	Shift + AV / Input / RDS	I <<	I << / Preset-
Tv/Radio	TV/Radio /	<<	<< / Tune-
Text	Text / Goto	>>	>> / Tune+
Input Source	AV / Input / RDS	>>I	>>I / Preset+
Bright+	Shift + Up	Exit	Exit / Cancel / Clear
Bright-	Shift + Down	Back	Back / Return
Ratio	Picture / Format	Menu	Menu / Home
I/II	Audio / Lang I/II	Info	Info / Angle
Simplink	Display / Media	Guide	Guide / EPG / -/--
Red	Red / Netflix / Search	Up	Up
Green	Green / APP / Repeat	Down	Down
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Right	Right
Blue	Blue / Prime Video / Random	Left	Left
Stop	Stop / Hold	OK	OK
Play	Play / Slow	Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol -	Vol -

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	Index	Zoom / Size
PR+	CH+ / Page+	Time	Shift + Sleep / Timer
PR-	CH- / Page-	Sleep	Sleep / Timer
FAV	Fav / Marker / PC	Hold	Shift + Stop /
1	1	Reveal	Sound / Title
2	2	Subtitle	Subtitle / EQ
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
List	Smart / List		
Q. View	D. Menu / Top		
Update	Setup / OPT / Tools		

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Original		Substitut	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
INPUT	Input Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
+ PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PR –	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Substitut	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0