Original		Substitut	
POWER	Power		Power
TWDTV	TWDTV	SEARCH TV/R	TV/ R
SOURCE	Sour ce	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	- / - -	SHIFT +	-/-- GUIDE Shi f t + Gui de
PRE -CH	PRE- CH	FAV PRE-CH	Pr e Ch
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -

Original		Substitut	
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
P	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH –	Ch -
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH LIST	CH Li st	DISC NAV LIST	Li st
TOOLS	Tool s	SETTINGS OPT	Opt i ons
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
	Ent er	OK	Ok
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een

Original		Substitut	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
P.SIZE	P.Size	PICTURE FORMAT	Format
DMA	DMA	APP MEDIA	Media
E.MODE	E.Mode	ECO 3D	3D
HDMI	HDMI	HOME SMART	Smart
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt
◀◀	<<	«	<<
❚❚	Pause	❚❚	Pause
▶▶	>>	»	>>
●	Rec	REC MODE ●	Rec
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop

Original	Substitut