Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Sleep	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer	Source	AV / Input / RDS
1	1	CH+	CH+ / Page+
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Info	Info / Angle
4	4	CH-	CH- / Page-
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Media	Display / Media
7	7	Freeze	Shift + Pause / Step /
8	8	Aspect	Shift + Picture / Format
9	9	EPG	Guide / EPG / -/--
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--	Up	Up
0	0	Left	Left
Recall	Back / Return	OK	OK
P. Mode	Picture / Format	Right	Right
S. Mode	Sound / Title	Menu	Menu / Home
Nicam	Setup / OPT / Tools	Down	Down

Original	Substitut	Original	Substitut
Exit	Exit / Cancel / Clear	Green	Green / APP / Repeat
Text	Text / Goto	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Play	Play / Slow	Blue	Blue / Prime Video / Random
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop/Hold	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
Size	Zoom / Size		
>>/Reveal	>> / Tune+		
I<</Index	I<< / Preset-		
>>I/Subpage	>>I / Preset+		
Lang	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Rec	Rec / Rec Mode		
R.List	Smart / List		
TV/Radio	TV/Radio /		
Timeshift	D.Menu / Top		
Red	Red / Netflix / Search		