Original		Substitut	
STANDBY	Standby		Power
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Display	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
Setup	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Substitut	
Audio	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Subtitle S.Title	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Up		Up
	Left		Left
OK	Ok	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
Ch.List	Ch.List	LIST SMART	Smart / List
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Cancel Exit	Exit/Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Page+ CH	CH+/Page+	CH PAGE	CH+ / Page+
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
S.Mode	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
P.Mode	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH	CH-/Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
GOTO	Red/Goto	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Substitut	
A-B	Green/A-B	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT	Yellow/Repeat	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ANGLE	Blue/Angle	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Record	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
Rec.List	Rec. List	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
TV/Radio	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Scaler	Scaler	HOME MENU	Menu / Home
▶/II Reveal	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶/II Reveal	Pause/Reveal	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■ Index	Stop/Index	HOLD ■	Stop / Hold
I◀◀/◀◀ Mix	I<<	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
I◀◀/◀◀ Mix	<</Mix	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶/▶▶I Text	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
▶▶/▶▶I Text	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
▶▶/▶▶I Text	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
DVD-Menu S.Page	S.Page /	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Title Hold	Hold/Title	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop / Hold

Original		Substitut	
Zoom-	Zoom-	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
Zoom+ Size	Zoom+/Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Eject	Eject	SURROUND ⏏	Eject / Surround
Sleep	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer