| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Standby | Power | 8 | 8 |
| Mute | Mute | 9 | 9 |
| P. Mode | Shift + Format | 0/ 10 | 0 |
| S. Mode | Shift + Dual | - / - - / +10 | Guide |
| Aspect | Format | Recall / Program | Pre Ch |
| Sleep | Sleep | Menu | Menu |
| TTX | Text | Source | AV |
| Index | List | i / Display | Info |
| Subtitle | Subt | Exit | Exit |
| Audio/ I - II | Dual | Up | Up |
| 1 | 1 | Down | Down |
| 2 | 2 | Right | Right |
| 3 | 3 | Left | Left |
| 4 | 4 | OK | Ok |
| 5 | 5 | Vol + | Vol + |
| 6 | 6 | Vol - | Vol - |
| 7 | 7 | CH+ | Ch + |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| CH- | Ch - | I << | I << |
| Red/ D. Setup | Red | >>I / FAV | >>I |
| Green/ D. Menu | Green | | |
| Yellow/ T. List/ Ti | Yellow | | |
| Blue/ R. List/ D. Dilay | Blue | | |
| Open/ Close/ Mix | Eject | | |
| Goto/ Hold | Media | | |
| A- B/ Reveal | Options | | |
| Zoom/ Size | SHIFT + ZOOM Shift + Eject | | |
| Subpage | Back | | |
| Tv/ Radio | TV/ R | | |
| Rec/ Repeat | Rec | | |
| Stop | Stop | | |
| Play | Play | | |
| Pause | Pause | | |
| <</ List | << | | |
| >> | >> | | |