Original		Substitut	
POWER	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Substitut	
0	0	0	0
	YouTube	APP MEDIA	Media
BACK RETURN	Return / Back	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
Browser	Browser	SETTINGS OPT	Options
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
HOME	Home	HOME SMART	Smart
CH +	CH +	CH +	Ch +
CH −	CH -	CH −	Ch -

Original		Substitut	
REC	Rec	REC MODE	Rec
CHN LIST	CHN List	DISC NAV LIST	List
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
INDEX ▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
INDEX ▶/II	Pause / Index	II	Pause
REVEAL ◀◀	<< / Reveal	«	<<
MIX ▶▶	>> / Mix	»	>>
CANCEL ■	Stop / Cancel	■	Stop
SIZE I◀◀	I<< / Size	I«	I<<
SUB-PAGE ▶▶I	>>I / Sub-page	»I	>>I
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
MTS I/II	MTS / I/II	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
C.C. TEXT	Text / C.C.	REPEAT TEXT	Text
HOLD FREEZE	Freeze / Hold	SHIFT + OK	Shift + Ok

Original		Substitut	
QUICK	Quick	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
PVR LIST	PVR List	ECO 3D	3D
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep