Original		Substitut	
FUNCTION	Function	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left/Tun-		Left
PRESET	Preset Up	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
	Right/Tun+		Right
ENTER	Enter	OK	OK
	Preset Down	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
MO./ST. PLAY	Play/MO./ST.	SLOW	Play / Slow

Original		Substitut	
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SCAN	<< Scan	TUNE-	<< / Tune-
SCAN	Scan >>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
TV→HT SPK	Audio/TV→HT SPK	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOL	Vol +	VOL	Vol +
LG EQ	♫/LG EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL	Vol -	VOL	Vol -
EQ	EQ♪	FORMAT PICTURE	Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
REPEAT RANDOM	Random/Repeat	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Substitut		Original	Substitut
6	6	TUNER 6	6		
SUBTITLE	[...]/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
+ PR/CH	PR/CH+ Tv	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
+ VOL	Vol + Tv	SHIFT +	Shift + Vol +		
PROG.MEMO	Prog/Memo	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
INPUT	Input Tv	SHIFT +	RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		
PR/CH −	PR/CH- Tv	CH PAGE −	CH- / Page-		
VOL −	Vol - Tv	SHIFT +	VOL − Shift + Vol -		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
RESOLUTION PTY	PTY Resolution	SIZE ZOOM	Zoom / Size		