Mandis shop

Sunstech TLXRI 1980

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	Sound	Dual
8	8	P/C	Pre Ch
9	9	CH+	Ch +
0	0	CH-	Ch -
Eject/Tv Audio	Eject	Sleep	Sleep
Recall/Goto	Back	Aspect	3D
Tv Menu	Menu	Rec/DVD Setup	Rec
Source	AV	Tv/Radio	TV/R
DVD Menu	D. Menu	Text	Text

Original		Substitut	
EPG	EPG/Play-Pause	GUIDE	Guide
FAV	Stop/FAV	SHIFT + PRE-CH	Shift + Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
DVD/USB	Red/DVD/USB	A	Red
TITLE	Green/Title	B	Green
PBC	Yellow/PBC	C	Yellow
ANGLE	Blue/Angle	D	Blue
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I<<	I<<	I<<	I<<
>>I	>>I	>>I	>>I
RETURN	Play/Return (Red	PLAY MODE	Play
DISPLAY	Pause/Display	II	Pause
DVD AUDIO	Stop/DVD Audio (Red)	■	Stop
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options
HOLD	Hold	HOME SMART	Smart

Original		Substitut	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
INDEX	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
MIX	MIX	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
FREEZE	Freeze	APP MEDIA	Media