Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	V-	Vol -
Mute	Mute / Dimmer	List.Grab	Smart / List
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Menú	Menu / Home
3	3	Up	Up
4	4	Entrada	AV / Input / RDS
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Salir	Exit / Cancel / Clear
9	9	Down	Down
DTV/ATV	Display / Media	Info	Info / Angle
0	0	Imagen	Picture / Format
Recall	Back / Return	Sonido	Sound / Title
V+	Vol +	Sleep	Sleep / Timer
Grabar	Rec / Rec Mode	FAV/List	Fav / Marker / PC
P+	CH+ / Page+	Leng	Audio / Lang I/II

Original	Substitut	Original	Substitut
Congelar	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /	[+]	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	[≡]	GOTO TEXT Text / Goto
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
<<	TUNE- << / Tune-		
Guía	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause/Timeshift	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
>>/Tamaño	TUNE+ >> / Tune+		
I <</Cancelar	PRESET- I << / Preset-		
>>I / Sub PG	PRESET+ >>I / Preset+		
Stop/Indice	HOLD Stop / Hold		
Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
[...]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
[≡?]	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
[♦]	SIZE ZOOM Zoom / Size		