Original		Substitut	
	Power		Power
	Function	SETTINGS OPT	Options
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Timer/Clock	TIMER AV	AV
1	1/Audio	1	1
2	2/Subtitle	2	2
3	3/Angle	3	3
4	4/Sound	4	4
5	5/Zoom	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu

Original		Substitut	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME MENU	Home Menu	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TUNE+	Tune+		Up
TUNE-	Tune-		Down
ST+	ST+		Right
ST-	ST-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
◀II / I◀	<<	<<	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
I▶ / II▶	>>	>>	>>
PREV I◀◀	I <<	I <<	I <<
PAUSE II	Pause	II	Pause
STOP ■	Stop	■	Stop
NEXT ▶▶I	>>I	>>I	>>I
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Original		Substitut		Original		Substitut	
USB REC	USB REC	REC MODE	Rec				
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o				