Mandis shop

Sony RM-D591

Original		Substitut	
M.SCAN	M Scan	HOME SMART	Smart
FADER	Fader	MUTE	Mute
CONTINUE	Continue	AD SUBT	Subt
SHUFFLE	Shuffle	PICTURE FORMAT	Format
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Guide
A.SPACE	A. Space	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Substitut	
TIME	Time	TIMER AV	AV
A-B	A-B	ECO 3D	3D
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
►	Play	PLAY MODE ►	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
AMS ⏮	I<< AMS	⏮	I<<
AMS ⏭	AMS >>I	⏭	>>I
◀◀	<<	◀◀	<<
▶▶	>>	▶▶	>>
+ LINE OUT LEVEL	Line Out Level +	+ CH	Ch +
LINE OUT LEVEL −	Line Out Level	CH −	Ch -

https://mandis.at/a/Sony/1574-780-codes-de-substitution-pour-Sony-RM-D591-1435511.htm