Original		Substitut	
	Power		Power
	Enhancer		Media
	Beam		Smart
	HDMI 1		1
	HDMI 2		2
	Optical		5
	HDMI 3		3
	HDMI 4		4
	Analog		6
	TV		7
	AUX		8
	YIT		9
	Movie		Red
	Music		Green
	Entertainement		Yellow
	Off		Blue
	Surround		Subt

Original		Substitut	
	Stereo		Dual
	Setup		Menu
	Return		Back
	Target		Guide
	Option		Options
	Info		Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Subwoofer +		Ch +
	Subwoofer -		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Uni Volume		Pre Ch

Original	Substitut	Original	Substitut
System Memory	SHIFT + 1 (Shift + 1)	>>	>>
System Memory	SHIFT + 2 (Shift + 2)	I <<	I <<
System Memory	SHIFT + 3 (Shift + 3)	Pause	Pause
FM	ECO 3D (3D)	>>I	>>I
< Preset	SHIFT + ◀ (Shift + Left)		
Preset >	SHIFT + ▶ (Shift + Right)		
Memory	REC MODE (Rec)		
<< Tuning	SHIFT + << (Shift + <<)		
Tuning >>	SHIFT + >> (Shift + >>)		
CH Level	REPEAT TEXT (Text)		
Remote	TIMER AV (AV)		
Eco	SHIFT + ECO 3D (Shift + 3D)		
USB	SEARCH TV/R (TV/R)		
Play	PLAY MODE ▶ (Play)		
iPod Control	E-MANUAL D.MENU (D. Menu)		
<<	<< (<<)		
Stop	■ (Stop)		