Original		Substitut	
Power	Power		Power
TV/SAT	Tv/ SAT	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV/R	TV/ R	SEARCH TV/R	TV/ R
GOTO	Goto	SETTINGS OPT	Options
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Substitut	
0	0	0	0
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
DEV	DEV	APP MEDIA	Media
CH	Up/ CH+		Up
CH	Down/ CH-		Down
VOL	Right		Right
VOL	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL -	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	GUIDE	Guide
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text

Mandis shop

9600HD

Original		Substitut		Original	Substitut
	Red		Red		
	Green		Green		
	Yellow		Yellow		
	Blue/Option		Blue		
	Subt.		Subt		
	Zoom		Eject		
	<<		<<		
	>>		>>		
	Play		Play		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
	Rec		Rec		
	MP		AV		
	V-Format		Format		
	A1		List		
	B2		Sleep		