Original		Substitut	
POWER	Power		Power
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
N/P	N / P	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Substitut	
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
TIME	Time	TIMER AV	AV
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
TITLE	Title	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PBC	PBC	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
L/R	L / R	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original		Substitut		Original	Substitut
STEP	Step	SHIFT +	Shift + Pause		
SLOW	Slow	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
PREV	Prev I<<		I<<		
NEXT	Next >>I		>>I		
REV	Rev <<		<<		
FWD	Fwd >>		>>		
STOP	Stop		Stop		
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE	Play		
PLAY/PAUSE	Play / Pause		Pause		
V-MODE	V-Mode	ECO 3D	3D		