Original	Substitut	Original	Substitut
Standby/On	Power	3/3Beam	3
Power AV DVD	Green / APP / Repeat	4/Stereo	4
Power AV VCR	Yellow / YouTube / Repeat	5/My Beam	5
Power AV AUX	Red / Netflix / Search	6/My Sur.	6
STB	Shift + 3	+10	Guide / EPG / -/--
VCR	Shift + 4	Sur Decode	Eject / Surround
DVD	Shift + 2	CH Level	D. Menu / Top
AUX	Shift + 7	Up	Up
TV	Shift + 1	Menu	Menu / Home
Tv Input 1	Sound / Title	Left	Left
Tv Input 2	Audio / Lang I/II	Enter	OK
Vol Mode	Setup / OPT /	Right	Right
Auto Setup	Smart / List	Test	Text / Goto
Input Mode	AV / Input / RDS	Down	Down
Sleep	Sleep / Timer	Return	Back / Return
1/5Beam	1	Vol +	Vol +
2/ST+3Beam	2	CH+ VCR	CH+ / Page+

Original	Substitut	Original	Substitut
CH+ AUX	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /	Pause VCR	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /
Tv Vol +	SHIFT + VOL + Shift + Vol +	>>I DVD	PRESET+ >>I / Preset +
Vol -	VOL - Vol -	Play DVD	SLOW Play / Slow
CH- VCR	CH PAGE - CH- / Page-	Play VCR	SHIFT + SLOW Shift + Play /
CH- AUX	SHIFT + CH PAGE - Shift + CH- /		
Tv Vol -	SHIFT + VOL - Shift + Vol -		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
Tv Input	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		
Tv Mute	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer		
<< DVD	TUNE- << / Tune-		
<< VCR	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
Stop DVD	HOLD Stop / Hold		
Stop VCR	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
>> DVD	TUNE+ >> / Tune+		
>> VCR	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
I << DVD	PRESET- I << / Preset-		
Pause DVD	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original	Substitut	Original	Substitut
Standby/On	Power	+10	Guide / EPG / -/--
Power Tv	Shift + Power	Sur Decode	Eject / Surround
AUX	Shift + 7	CH Level	D. Menu / Top
Vol Mode	Setup / OPT /	Up	Up
Auto Setup	Smart / List	Menu	Menu / Home
Input Mode	AV / Input / RDS	Left	Left
Sleep	Sleep / Timer	Enter	OK
1	1	Right	Right
2	2	Test	Text / Goto
3	3	Down	Down
4	4	Return	Back / Return
5	5	CH+	CH+ / Page+
6	6	Tv Vol +	Vol +
7	7	CH-	CH- / Page-
8	8	Tv Vol -	Vol -
9	9	Tv Input	Shift + AV / Input / RDS
0	0	Tv Mute	Mute / Dimmer

Original	Substitut	Original	Substitut
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		

Original		Substitut		Original	Substitut
POWER TV	Power TV		Power		
INPUT1	Tv Input 1	TV 1	1		
TV INPUT2	Tv Input 2	DVD 2	2		
CH +	CH+ Tv	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
TV VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +		
−	CH- Tv	CH PAGE −	CH- / Page-		
−	Tv Vol -	VOL −	Vol -		
TV INPUT	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
TV MUTE CODE SET	Tv Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
◀◀	<< Tv	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
■	Stop Tv	HOLD ■	Stop / Hold		
▶▶	>> Tv	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
◀◀	I << Tv	PRESET- ◀◀	I << / Preset-		
❚❚	Pause Tv	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶❚	>>I Tv	PRESET+ ▶▶❚	>>I / Preset+		
▶	Play Tv	SLOW ▶	Play / Slow		