Mandis shop

Denon RC-1222

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	>>/ Tune+	>>
Dimmer	Media	<</ Tune-	<<
Clock	AV	Favorites ADD	Ch +
Sleep	Sleep	Favorites Call	Ch -
Internet Radio	TV/R	SDB Tone	D. Menu
USB	Format	Vol +	Vol +
Music Server	Red	Vol -	Vol -
Tuner	Green	Mute	Mute
Analog In	Yellow	Queue	Subt
Optical In	Blue	Option	Options
Bluetooth	Smart	Back	Back
CD	Pre Ch	Setup	Menu
>>I / CH+	>>I	Up	Up
I <</ CH-	I <<	Down	Down
Play	Play	Right	Right
Pause	Pause	Left	Left
Stop	Stop	Enter	Ok

Original		Substitut		Original		Substitut	
1	1	1	1				
2 ABC	2	2	2				
3 DEF	3	3	3				
4 GHI	4	4	4				
5 JKL	5	5	5				
6 MNO	6	6	6				
7 PQRS	7	7	7				
8 TUV	8	8	8				
9 WXYZ	9	9	9				
0	0	0	0				
+10	+10	GUIDE	Gui de				
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t				
RANDOM	Random	SOUND DUAL	Dual				
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text				
PROGRAM MODE	Mode/ Pr ogr am	ECO 3D	3D				
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o				