Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	8	8
Power Tv	Shift + Power	9	9
Vol + Tv	Vol +	Viera Cast	D.Menu / Top
CH+ Tv	Shift + CH+ /	Del	Shift + Exit / Cancel / Clear
Drive Select	Fav / Marker / PC	0	0
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS	Input Select	AV / Input / RDS
Vol - Tv	Vol -	Prog/Check	TV/Radio /
CH- Tv	Shift + CH- /	I<< Skip	I<< / Preset-
1	1	Skip >>I	>>I / Preset+
2	2	<< Slow/Search	<< / Tune-
3	3	Slow/Search >>	>> / Tune+
CH/Page+	CH+ / Page+	Stop	Stop / Hold
4	4	Pause/Pause Live	Pause / Step / Freeze
5	5	Play/x1.3	Play / Slow
6	6	i/Status	Info / Angle
CH/Page-	CH- / Page-	Guide	Guide / EPG / -/--
7	7	Exit	Exit / Cancel / Clear

Original	Substitut	Original	Substitut
Direct Navigator	Smart / List	Text	Text / Goto
Left	Left	STTL	Subtitle / EQ
OK	OK	Audio	Audio / Lang I/II
Up	Up	Display	Display / Media
Right	Right		
Function Menu	Menu / Home		
Option	Setup / OPT /		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Chapter	Picture / Format		
Time Slip	Sleep / Timer		