Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Right	Right
Source	AV	Down	Down
TV	TV/R	Left	Left
Quick	Shift + Pre Ch	OK	Ok
ECO	Shift + 3D	Red	Red
List	List	Green	Green
Vol +	Vol +	Yellow	Yellow
Vol -	Vol -	Blue	Blue
AD	Shift + Subt	1	1
Mute	Mute	2	2
P+	Ch +	3	3
P-	Ch -	4	4
Menu	Menu	5	5
Guide	Guide	6	6
Exit	Exit	7	7
Back	Back	8	8
Up	Up	9	9

Original		Substitut	
0	0	0	0
[i+]		DISPLAY INFO	Info
Recall		FAV PRE-CH	Pre Ch
[≡+]		SETTINGS OPT	Options
[≡♦]		SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
Play		PLAY MODE ▶	Play
<<		<<	<<
>>		>>	>>
I <<		I <<	I <<
>>I		>>I	>>I
Stop		Stop	Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
Pause/Step		II	Pause
[≡?]		E-MANUAL D.MENU	D. Menu
[O]/[≡X]		SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
3D	3D	ECO 3D	3D

Original		Substitut	
[v]		HOME SMART	Smart
[>]		PROG SLEEP	Sleep
-><[/]|<		SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
V. Format		PICTURE FORMAT	Format
Audio I/II		SOUND DUAL	Dual
MORE INFO	More Info	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt