Original		Substitut	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNER/BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
iPod	iPod	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Substitut	
EQ master	EQ Master	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
XDSS plus	XDSS Plus	SURROUND	Eject / Surround
XTS Pro	XTS Pro	LIST SMART	Smart / List
VSM	VSM	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PRESET	Up/Preset+		Up
PRESET	Up/Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUN.–	Left/Tun-		Left
TUN.–	Left/Tun-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
SELECT /ENTER	Select/Enter	OK	OK
TUN.+	Right/Tun+		Right
TUN.+	Right/Tun+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> / Tune+

Original		Substitut	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down/ Preset -		Down
	Down/ Preset -	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset -
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
PROG./MEMO.	Prog/ Memo	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
SCA	<<< / Scan-	TUNE-	<< / Tune-
CAN +	>>> / Scan+	TUNE+	>> / Tune+
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SLO	<I / Slow-	CH PAGE –	CH- / Page-
SLOW +	I> / Slow+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SKI	I<< / Skip-	PRESET-	I<< / Preset -
SKIP +	>>I / Skip+	PRESET+	>>I / Preset +
–	Vol -	VOL –	Vol -
STOP/ MO./ST.	Stop/ Mo/ ST	HOLD	Stop / Hold
PAUSE/STEP	Pause/ Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Substitut	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PTY	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto
ECHO V	Echo Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
ECHO VOL	Echo Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
MIC VO	Mic Vol -	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
MIC VOL	Mic Vol +	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /