Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	>>I	>>I / Preset+
Function Tv	AV / Input / RDS	<<	<< / Tune-
Eject	Eject / Surround	>>	>> / Tune+
Sleep	Sleep / Timer	Stop	Stop / Hold
1/RDS Display	1	Play	Play / Slow
2	2	Pause	Pause / Step / Freeze
3/TA	3	Vol +	Vol +
4/PTY-	4	Mute	Mute / Dimmer
5/PTY Search	5	Tuning/CH+	CH+ / Page+
6/PTY+	6	Tuning/CH+	Shift + >> /
7	7	Vol -	Vol -
8	8	SFE Mode	Audio / Lang I/II
9	9	Tuning/CH-	CH- / Page-
Full Screen	Picture / Format	Tuning/CH-	Shift + << /
0	0	Disc Menu	D.Menu / Top
Repeat	Shift + Green / APP /	Menu	Menu / Home
I <<	I << / Preset-	Title Menu/PopUp	Smart / List

Original	Substitut	Original	Substitut
Tools	Setup / OPT /		
Up	Up		
Info	Info / Angle		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Return	Back / Return		
Down	Down		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow/Tuner	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Mo/ST	Blue / Prime Video / Random		
PL II	Sound / Title		
DSP	Subtitle / EQ		