Original		Substitut		Original		Substitut	
	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		Play	SLOW	Play / Slow
POWER	Power		Power		Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TV/RADIO	Eject	SURROUND	Eject / Surround		<<	TUNE-	<< / Tune-
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		>>	TUNE+	>> / Tune+
GOTO	Red/Goto	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	D.SETUP	D. Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ANGLE	Green/Angle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	D.SETUP	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REPEAT	Yellow/Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		Stop	HOLD	Stop / Hold
A-B	Blue/A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		I<<	PRESET-	I<< / Preset-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	INDEX	>>I/Index	PRESET+	>>I / Preset+
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		Menu	HOME MENU	Menu / Home
HOLD FREEZE	Freeze/Hold	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /	LANG AUDIO	Lang/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
EPG D.MENU	D. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		Up		Up
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		Left		Left
SIZE ZOOM	Zoom/Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size	OK	OK	OK	OK
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format		Right		Right
SUBPAGE	Subpage	ANGLE INFO	Info / Angle	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media		Down		Down

Original		Substitut		Original		Substitut	
EXIT TITLE	Title/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	0	0	HDMI - SAT 0	0
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +		Back	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	P-MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -	S-MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
-/--	- / - -	SHIFT +	-/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / - / - -				