Original		Substitut		Original		Substitut	
POWER	Power	POWER	Power		Up		Up
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REP	REP	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		Left		Left
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	OK	OK	OK	OK
REC LIST	Rec List	SHIFT +	REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		Right		Right
CH/LIST	CH List	LIST SMART	Smart / List	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		Down		Down
	Eject	SURROUND	Eject / Surround	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode	1	1	TV 1	1
	Stop	HOLD	Stop / Hold	2	2	DVD 2	2
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-	3	3	CD-STB 3	3
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+	4	4	VIDEO 4	4
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	5	5	TAPE 5	5
	Play	SLOW	Play / Slow	6	6	TUNER 6	6
	<<	TUNE-	<< / Tune-	7	7	AUX-HDD 7	7
	>>	TUNE+	>> / Tune+	8	8	USB 8	8
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Substitut	
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall		RETURN BACK	Back / Return
Fav		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
NICAM/A2	Nicam / A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CH	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SCREEN	Blue / Screen	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV/TXT SETUP	Setup / TV/Txt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CANCEL D-MENU	D-Menu / Cancel	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original		Substitut	
REVEAL TITLE	Title / Revea	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
PRO	PRO	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
HOLD LAN	LAN / Hold	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
SIZE A-B	Size / A-B	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUBPAGE GOTO	Goto / Subpage	GOTO TEXT	Text / Goto
INDEX SLOW	Index / Slow	ANGLE INFO	Info / Angle