Original		Substitut	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	Teletext		Text / Goto
	TV		TV/Radio /
	[1I2]		Zoom / Size
	Subtitle		Subtitle / EQ
	[<>]		Picture / Format
	Red/Demo		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Info		Info / Angle
	Back		Back / Return
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down

Original		Substitut	
	Right		Right
	Left		Left
	OK		OK
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	Stop/Cancel		Stop / Hold
	Rec		Rec / Rec Mode
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3

Original		Substitut		Original		Substitut	
4 GHI	4	VIDEO 4	4				
5 JKL	5	TAPE 5	5				
6 MNO	6	TUNER 6	6				
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7				
8 TUV	8	USB 8	8				
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
CLOCK	Clock	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
P=P	P↔P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
AMBILIGHT	Ambilight	LIST SMART	Smart / List				
MODE	Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media				

Original		Substitut	
	Power		Power
	Info		Info / Angle
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Back		Back / Return
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		OK
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	Stop/Cancel		Stop / Hold
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-

Original		Substitut	
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	P↔P		Fav / Marker / PC

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	<<	<< / Tune-
Teletext	Text / Goto	Play	Play / Slow
Subtitle	Subtitle / EQ	Pause	Pause / Step / Freeze
[1|2]	Zoom / Size	>>	>> / Tune+
Red/Demo	Red / Netflix / Search	Stop/Cancel	Stop / Hold
Green	Green / APP / Repeat	Rec	Rec / Rec Mode
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	P+	CH+ / Page+
Blue	Blue / Prime Video / Random	P-	CH- / Page-
Guide	Guide / EPG / -/--	1	1
Info	Info / Angle	2	2
Back	Back / Return	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5
Down	Down	6	6
Right	Right	7	7
Left	Left	8	8
OK	OK	9	9

Original		Substitut		Original	Substitut
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P=P	P↔P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
Vol +	VOL + Vol +		
Vol -	VOL - Vol -		