Original		Substitut	
	Power		Power
	[≡?]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
WIDE	[≡♦] / [+] / Wide	SIZE ZOOM	Zoom / Size
GUIDE	[≡i] / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	[i] / Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	[≡o]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	[≡+] / [X]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[≡x] / [· ·]	SURROUND	Eject / Surround
	[/ ≡] / [*]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Substitut	
9	9	BLUETOOTH 9	9
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
+	Vol +	+ VOL	Vol +
P/CH	P/CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
P/CH	P/CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
P<P/SWAP	P<P/Swap	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TV/ DTV	TV/ DTV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
SOURCE AV	AV/ Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Up		Up
	Left		Left
OK SELECT	OK/ Select	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Original		Substitut		Original	Substitut
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
-/-- EXIT	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--		
-/-- EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red/ ↑	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green/ ↓	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		