Original		Substitut	
POWER	Power		Power
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
SELECT	Select	LIST SMART	Smart / List
CONFIRM	Confirm	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
1 .:/@	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8

Original		Substitut	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
0	0	HDMI - SAT 0	0
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
DISPLAY	i / Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
GUIDE	Guide	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
VOL-	Vol -	VOL	Vol -
VOL+	Vol +	VOL	Vol +
FR	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Substitut	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
SLOW	I >/ Slow	ANGLE INFO	Info / Angle
PAUSE/STEP	Pasue/ Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TIME SHIFT	Time Shift	FORMAT PICTURE	Picture / Format
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
SUBTITLE	aA/ Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SETUP	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV SYSTEM	Tv System	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
TV SYSTEM	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AUDIO	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Substitut	
MUTE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random