Original		Substitut	
	Power		Power
	Input		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Info		Info / Angle
	0		0
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+

Original		Substitut	
	Vol -		Vol -
	Menu		Menu / Home
	P-		CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Back		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Info		Info / Angle
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	>>I		>>I / Preset+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow

Original		Substitut		Original		Substitut	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	List	LIST SMART	Smart / List				
	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2				
	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto				
	[*]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				