Original	Substitut
Power	Power
Play	Play
Pause	Pause
<<	<<
>>	>>
I <<	I <<
>>I	>>I
Stop	Stop
TV/TXT	Text
Cancel	Eject
Reveal	D. Menu
Hold	Media
Size	3D
Subpage	Shift + Subt
Index	List
Red	Red
Green	Green

Original	Substitut
Yellow	Yellow
Blue	Blue
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Source	AV
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Menu	Menu
Rec	Rec
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
DVB	Smart
Exit	Exit
1	1

Original	Substitut
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	SHIFT + GUIDE (Shift + Guide)
Recall	RETURN BACK (Back)
Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT (Shift + Format)
Sound	SHIFT + SOUND DUAL (Shift + Dual)
Nicam/A2	SETTINGS OPT (Options)
Mute	MUTE (Mute)
Sleep	PROG SLEEP (Sleep)
Tv/Radio	SEARCH TV/R (TV/R)

Original	Substitut
FAV	FAV PRE-CH (Pre Ch)
FAV+	SHIFT + CH + (Shift + Ch +)
FAV-	SHIFT + CH − (Shift + Ch -)
Subtitle	AD SUBT (Subt)
Pic Format	PICTURE FORMAT (Format)
Text	SHIFT + REPEAT TEXT (Shift + Text)
Display	DISPLAY INFO (Info)
Language	SOUND DUAL (Dual)
EPG	-/-- GUIDE (Guide)