Original		Substitut	
	Power		Power
	Premium On	HOME SMART	Smart
Guida	Guida	GUIDE	Guide
Lista	Lista	DISC NAV LIST	List
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
vol +	Vol+	VOL +	Vol +
vol −	Vol-	VOL −	Vol -
prog +	Prog+	CH +	Ch +
prog −	Prog-	CH −	Ch -
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
Back	Back	RETURN BACK	Back
STOP Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
STOP Exit	Stop	■	Stop

Original		Substitut	
PAUSE/PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
PAUSE/PLAY	Pause	❚❚	Pause
FWD	>>	»	>>
REW	<<	«	<<
1	1	1	1
abc 2	2	2	2
def 3	3	3	3
ghi 4	4	4	4
jkl 5	5	5	5
mno 6	6	6	6
pqrs 7	7	7	7
tuv 8	8	8	8
wxyz 9	9	9	9
0	0	0	0
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Opzioni	Opzioni	SETTINGS OPT	Options
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Substitut	
APP	APP	APP MEDIA	Media
	Red	A	Red
TEXT	Green	B	Green
APP	Yellow	C	Yellow
	Blue/Recall	D	Blue

Original	Substitut