Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Right	Right
1	1	Left	Left
2	2	OK	Ok
3	3	PR+	Ch +
4	4	PR-	Ch -
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	Menu	Menu
8	8	TV	TV/R
9	9	Video	AV
0	0	-/--	Guide
Red/M	Red	L/?	Dual
Green	Green	PC	Pre Ch
Yellow	Yellow	Text	Text
Blue	Blue	F[+]	3D
Up	Up	Hold/Freeze	Format
Down	Down	M/S	Options

Original		Substitut	
	Mute	MUTE	Mute
PIP	PIP	APP MEDIA	Media
AUTO PAGE	Auto/ Page	HOME SMART	Smart
i	i	DISPLAY INFO	Info
MIX	Timer/ Mix	AD SUBT	Subt
F1	F1	SHIFT + 1	Shift + 1
F2	F2	SHIFT + 2	Shift + 2
F3	F3	SHIFT + 3	Shift + 3
F4	F4	SHIFT + 4	Shift + 4

Original	Substitut