Original	Substitut
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Nicam/A2	SHIFT + AUDIO (Shift + Audio / Lang I/II)
Sleep	Sleep / Timer
Aspect	SHIFT + PICTURE (Shift + Picture / Format)
Media	SHIFT + DISPLAY (Shift + Display / Media)
Display	Display / Media
Auto	Smart / List
P. Mode	Picture / Format
S. Mode	Sound / Title
DTV	D. Menu / Top
Source	AV / Input / RDS
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down

Original	Substitut
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	SHIFT + GUIDE EPG (Shift + Guide / EPG / -/--)
Recall	Back / Return
CH+	CH+ / Page+
Info	Info / Angle
Audio	Audio / Lang I/II

Original	Substitut	Original	Substitut
Vol +	Vol +	Stop	Stop / Hold
CH-	CH- / Page-	Rec/Repeat	Rec / Rec Mode
FAV	Fav / Marker / PC	Rec/Repeat	Shift + Green / APP /
Tv/Radio	TV/Radio /	T-Shift	Eject / Surround
Vol -	Vol -	Red	Red / Netflix / Search
Text	Text / Goto	Green	Green / APP / Repeat
EPG	Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Subtitle	Subtitle / EQ	Cyan	Blue / Prime Video / Random
Index	Setup / OPT /		
<<</Hold	<< / Tune-		
<<</Hold	Shift + Stop /		
Size	Zoom / Size		
>>	>> / Tune+		
I<<</Reveal	I<< / Preset-		
>>I/Subpage	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		