Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer
Up	Up
Power	Power
Left	Left
Menu	Menu / Home
Right	Right
OK/Select	OK
Down	Down
[i]/Info	Info / Angle
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original	Substitut
9	9
PP	Back / Return
0	0
-/--/Exit	Exit / Cancel / Clear
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
Swap/P<P	Fav / Marker / PC
I-II	Audio / Lang I/II
Tv/DTV	TV/Radio /
AV/Source	AV / Input / RDS
Red/↑	Red / Netflix / Search
Green/↓	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
[≡]/Text	Text / Goto

Original	Substitut	Original	Substitut
[≡o]	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
[≡+] / [+]	TITLE SOUND — Sound / Title		
[≡x] / [■■]	SURROUND ⏏ — Eject / Surround		
[. ≡]	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
[≡♦] / [+] / Wide	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
[≡?]	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
[≡i] / Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		