Original		Substitut	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P. MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S. MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
I/II	I/II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Substitut	
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
TV MENU	Tv Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
DISPLAY INFO	Info/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISPLAY INFO	Info/Display	ANGLE INFO	Info / Angle
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK ENTER	OK/Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
V-	Vol -	VOL −	Vol -
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Substitut	Original	Substitut
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Subtitle	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Hold	HOLD — Stop / Hold		
Size	SHIFT + SIZE / ZOOM — Shift + Zoom /		
Reveal	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top		
Mix	SHIFT + GOTO / TEXT — Shift + Text /		
Zoom/Index	SIZE / ZOOM — Zoom / Size		
FAV	PC / FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Subpage	SURROUND — Eject / Surround		
Tv/Radio	PROGRAM / TV/RADIO — TV/Radio /		
EPG	-/-- / GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		