Original		Substitut	
	Power		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
FORMAT	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Home	HOME MENU	Menu / Home
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ADJUST	Adjust	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Substitut	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Back	RETURN BACK	Back / Return
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
+	Vol +	VOL +	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1 . @	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5

Original		Substitut		Original	Substitut
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		