Original		Substitut	
	Power		Power
	Eject / Auto		Eject / Surround
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		+ Shift + Guide / EPG / -/--
	0		0
	Recall		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Aspect		+ Shift + Picture / Format

Original		Substitut	
	Audio		Audio / Lang I/II
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Display		Display / Media
	CH-		CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	LCD Menu		Menu / Home
	Down		Down
	DVD Setup/Exit		Exit / Cancel / Clear
	DVD Setup/Exit		Setup / OPT /
	Input		AV / Input / RDS
	P. Mode		Picture / Format
	S. Mode		Sound / Title
	Sleep		Sleep / Timer

Original		Substitut		Original		Substitut	
FAV-	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
FAV-	FAV-	SHIFT + ▼	Shift + Down	>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
FAV+	FAV+	SHIFT + ▲	Shift + Up	Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
TEXT	Angle/Text	GOTO TEXT	Text / Goto	I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
TEXT	Angle/Text	ANGLE INFO	Info / Angle	>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
HOLD	Zoom/Hold	SIZE ZOOM	Zoom / Size	Red/Prog	Red/Prog	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	Green/Intro	Green/Intro	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	Yellow/Repeat	Yellow/Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INDEX	D.Menu/Index	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	Yellow/Repeat	Yellow/Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
SIZE	Title/Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /	Blue/A-B	Blue/A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SIZE	Title/Size	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title	Blue/A-B	Blue/A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
REVEAL	D.Disp/Reveal	LIST SMART	Smart / List				
SUBPAGE	Goto/Subpage	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /				
MEDIA	I>/Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media				
▶II	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow				
▶II	Play/Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				