Original	Substitut	Original	Substitut
Input	AV / Input / RDS	OK	OK
Power	Power	Right	Right
Menu	Menu / Home	EPG	Guide / EPG / -/--
Text	Text / Goto	Down	Down
Disp	Display / Media	Info	Info / Angle
VOD	Picture / Format	Vol +	Vol +
APP	Shift + Green / APP /	List	Smart / List
Media	Shift + Display / Media	CH +	CH+ / Page+
Media	D.Menu / Top	Vol -	Vol -
Red	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
Green	Green / APP / Repeat	CH -	CH- / Page-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Cinema	Zoom / Size
Blue	Blue / Prime Video / Random	Play / Pause	Play / Slow
Back	Back / Return	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Up	Up	Stop	Stop / Hold
Exit	Exit / Cancel / Clear	Rec	Rec / Rec Mode
Left	Left	1	1

Original		Substitut	
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
TV/♪	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
OPT	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /

Original	Substitut