Original		Substitut	
	Power		Power
DISC	Disc	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DISC	Disc	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
AUX/DI	AUX / DI.	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Original		Substitut	
RETURN/TITLE	Return / Titl	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
RETURN/TITLE	Return / Titl	RETURN BACK	Back / Return
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	I<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	>>I	TUNE+	>> / Tune+
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Substitut	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
SURR.	Surr.	SURROUND ⏏	Eject / Surround
SURR.	Surr.	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SOUND	Sound	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
VOCAL	Vocal	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
KARAOKE	Karaoke	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Substitut