Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol -	Vol -
Input	AV / Input / RDS	Format	Picture / Format
1	1	Prog -	CH- / Page-
2	2	Red	Red / Netflix / Search
3	3	Green	Green / APP / Repeat
4	4	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
5	5	Blue	Blue / Prime Video / Random
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	Media	Display / Media
8	8	Up	Up
9	9	Left	Left
Guide	Guide / EPG / -/--	OK	OK
0	0	Right	Right
Infos	Info / Angle	Back	Back / Return
Vol +	Vol +	Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Exit	Exit / Cancel / Clear
Prog +	CH+ / Page+	AD	Audio / Lang I/II

Original		Substitut	
	Subtitles	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Text	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
Radio	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Substitut