| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Ambilight | | Smart / List |
| | ☼ | | D. Menu / Top |
| | Colors | | Display / Media |
| | Sources/Pair | | AV / Input / RDS |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | ← | | Back / Return |
| | Home | | Menu / Home |
| | + | | Setup / OPT / |
| | << | | << / Tune- |
| | Play | | Play / Slow |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Stop | | Stop / Hold |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | Vol + | | Vol + |
| | Netflix | | Shift + Red / Netflix / |
| | CH+ | | CH+ / Page+ |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Windows | | Shift + Green / APP / |
| | Exit TV | | Exit / Cancel / Clear |
| | Vol - | | Vol - |
| | Rakuten Tv | | Fav / Marker / PC |
| | CH- | | CH- / Page- |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |

| Original | | Substitut | | Original | Substitut |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| LIST TV GUIDE | TV Guide/List | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |