Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Text		Text
	Audio		Dual
	Help		D. Menu
	Back		Back
	Subtitle		Subt

Original		Substitut	
	Info		Info
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	OK		Ok
	Exit		Exit
	Menu		Menu
	EPG		Guide
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	CH + / Page +		Ch +
	CH - / Page -		Ch -
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Original	Substitut	Original	Substitut
Rec	REC MODE Rec		
Stop	Stop		
Play / Pause	PLAY MODE Play		
Play / Pause	Pause		
Timer	TIMER AV		
I<	I<<		
<<	<<		
>>	>>		
>I	>>I		
V. Mode	PICTURE FORMAT Format		
TV	SEARCH TV/R TV/R		
Radio	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		
Sleep	PROG SLEEP Sleep		