Original	Substitut
Power	Power
Source	AV
YouTube	Media
Netflix	Smart
FPay	Shift + Smart
Rec	Rec
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Lang.	Dual
<<	<<
>>	>>
[≡]...	Subt
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue

Original	Substitut
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
TV	TV/R
Recall	Pre Ch
Menu	Menu
WWW	Shift + Media
Q. Menu	D. Menu
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Original		Substitut		Original	Substitut
P+	P+	CH +	Ch +		
P-	P-	CH −	Ch -		
▲	Up	▲	Up		
▼	Down	▼	Down		
▶	Right	▶	Right		
◀	Left	◀	Left		
OK	OK	OK	Ok		
BACK	Back	RETURN BACK	Back		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit		
[-O-]	[-O-]	PICTURE FORMAT	Format		
i	i	DISPLAY INFO	Info		
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		
Mute	Mute	MUTE	Mute		
Music/Picture/Mo	Music/Picture/Mo	SETTINGS OPT	Options		
*/O	*/O	ECO 3D	3D		
[≡]	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
Guide	Guide	-/-- GUIDE	Guide		