

Original	Substitut
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
TV	TV/ Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Text	Text / Goto
0	0
Info	Info / Angle
Picture	Picture / Format
Menu	Menu / Home

Original	Substitut
Sound	Sound / Title
Up / Prog +	Shift + Up
Up / Prog +	Up
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Shift + Left
Right / Vol +	Shift + Right
Right / Vol +	Right
CTRL	D. Menu / Top
Down / Prog -	Down
Down / Prog -	Shift + Down
Mute	Mute / Dimmer
Exit	Exit / Cancel / Clear
Size / Audio	Zoom / Size
Still / Subt	Subtitle / EQ
PIP / Rep	Back / Return
Focus / A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Normal / Titl	Shift + Sound / Title



Original	Substitut	Original	Substitut
CVBS 1	SHIFT + TV 1 — Shift + 1		
CVBS 2	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2		
CVBS 3	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3		
Y. Pb. Pr.	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
YC 1	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4		
YC 2	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5		
PC	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
DVI	SHIFT + TOP MENU D.MENU — Shift + D. Menu / Top Menu		
Reveal / MTS	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back / Return		
Size / Sleep	SHIFT + SIZE ZOOM — Shift + Zoom /		
Index / Time	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Freeze / PREPG	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Red / Delete	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green / Skip	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow / Insert	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Replace	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		



Original	Substitut
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
DVD	Shift + 2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Text	Text / Goto
0	0
Info	Info / Angle
Picture	Picture / Format
Menu	Menu / Home

Original	Substitut
Sound	Sound / Title
Up / Prog +	Up
Up / Prog +	Shift + Up
Left / Vol -	Shift + Left
Left / Vol -	Left
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Shift + Right
CTRL	D. Menu / Top
Down / Prog -	Down
Down / Prog -	Shift + Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Size / Audio	Zoom / Size
Still / Subt	Subtitle / EQ
PIP / Rep	Back / Return
Focus / A-B	Shift + Yellow / YouTube /
<< / I<<	<< / Tune-
Play / Pause	Play / Slow



Original	Substitut
Play / Pause	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /
>> / >>I	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+
Rec / 2nd	REC MODE Rec / Rec Mode
Stop	HOLD Stop / Hold
Normal / Titl	SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title
CVBS 1	SHIFT + TV 1 Shift + 1
CVBS 2	MEDIA DISPLAY Display / Media
CVBS 3	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
Y. Pb. Pr.	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
YC 1	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
YC 2	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
PC	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
DVI	SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D. Menu / Top Menu
Reveal / MTS	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return
Size / Sleep	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /
Index / Time	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Freeze / PREPG	STEP-FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze

Original	Substitut
Red / Delete	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green / Skip	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow / Inser	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Replace	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random



Original	Substitut
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
TV	TV/ Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Text	Text / Goto
0	0
Info	Info / Angle
Picture	Picture / Format
Menu	Menu / Home

Original	Substitut
Sound	Sound / Title
Up / Prog +	Up
Up / Prog +	Shift + Up
Left / Vol -	Shift + Left
Left / Vol -	Left
Right / Vol +	Shift + Right
Right / Vol +	Right
CTRL	D. Menu / Top
Down / Prog -	Shift + Down
Down / Prog -	Down
Mute	Mute / Dimmer
Exit	Exit / Cancel / Clear
Size / Audio	Zoom / Size
Still / Subt	Subtitle / EQ
PIP / Rep	Back / Return
Focus / A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Rec / 2nd	Rec / Rec Mode



Original	Substitut	Original	Substitut
Normal / Titl	SHIFT + TITLE SOUND — Shift + Sound / Title		
CVBS 1	SHIFT + TV 1 — Shift + 1		
CVBS 2	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2		
CVBS 3	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3		
Y. Pb. Pr.	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
YC 1	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4		
YC 2	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5		
PC	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
DVI	SHIFT + TOP MENU D.MENU — Shift + D. Menu / Top Menu		
Reveal / MTS	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back / Return		
Size / Sleep	SHIFT + SIZE ZOOM — Shift + Zoom /		
Index / Time	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Freeze / PREPG	STEP-FREEZE II — Pause / Step / Freeze		
Red / Delete	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green / Skip	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow / Inser	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Replace	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		