Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	Menu Off	Exit
Mute	Mute	Menu Down	Down
Update	Play	Volume+	Vol +
Reveal	Pause	Chan. Up	Ch +
Txt Stop	Stop	Volume-	Vol -
Info	Rec	Menu audio	Dual
Subt. List	Subt	Chan. Down	Ch -
Sleep Timer	Sleep	1	1
Return TV	TV/R	2	2
Menu video	D. Menu	3	3
Txt Expand	Eject	4	4
TV/AV	AV	5	5
Menu	Menu	6	6
Menu Up	Up	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	Ok	9	9
Menu Right	Right	Guide -/-- 1.	Guide

Original	Substitut		Original	Substitut
0/10	0	0		
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		