Mandis shop

Philips SOUNDBAR SPEAKER

Original		Substitut	
	Power		Power
HDMI ARC	ARC/HDMI	DISC NAV LIST	List
HDMI 1	HDMI 1	CLEAR EXIT	Exit
HDMI 2	HDMI 2	TOP MENU MENU	Menu
Bluetooth	Bluetooth	OK	Ok
OPTICAL	Optical		Up
AUX	Aux		Down
AUDIO IN	Audio In		Left
COAX	Coax		Right
USB	USB	TIMER AV	AV
	Mute	MUTE	Mute
	Back	RETURN BACK	Back
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SURR	Surr	SETTINGS OPT	Options
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
	I<		I<<
	>I		>>I

Original		Substitut	
AUTO VOL	Auto Vol	PROG SLEEP	Sleep
DIM	Dim	AD SUBT	Subt
NIGHT MODE	Night Mode	PICTURE FORMAT	Format
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
AUDIO SYNC +	Audio Sync +	+ CH	Ch +
– AUDIO SYNC	Audio Sync -	CH –	Ch -
TREBLE +	Treble+	2	2
– TREBLE	Treble-	1	1
– BASS	Bass-	4	4
BASS +	Bass	5	5

https://mandis.tv/Philips/1690297-mando-de-substitucion-para-Philips-Sound-bar-speaker-9510692.htm