Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	Menu Left	Left
Next	>>I	OK Enter	Ok
Audio Out	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	SHIFT + << Shift + <<	Exit	Exit
F.Adv	SHIFT + MEDIA Shift + Media	Menu Down	Down
Mon/TV	SUBT Subt	T.Set/Clock	BACK Back
Sp/Lp/Speed	Eject	Tracking+	VOL + Vol +
Stop	Stop	Tracking-	VOL - Vol -
Slow/Dpss-	SHIFT + CH - Shift + Ch -	Prev.	I<<
Auto/Track	SMART Smart	Audio	DUAL Dual
Video/Go-To	D.MENU D. Menu	1	1
Slow/Dpss+	SHIFT + CH + Shift + Ch +	2	2
Pause	Pause	3	3
Menu	MENU Menu	4	4
VCR/TV	MEDIA Media	5	5
Menu Up	Up	6	6
Display	INFO Info	7	7

Original	Substitut
8	8
9	9
-/--	Guide
0	0
Progr/C/CH	Pre Ch
Store	Shift + Smart
Rewind	<<
Case Tape	3D
Next Sv+V	Shift + >>I
Play	Play
Vps/Pdc	Format
F.Forward	>>
Search Index	TV/R
Record	Rec
Encode	Options
On/Off	Shift + Power
Counter Clock	Red

Original	Substitut
Counter/Memor	Green
Input Source	AV
Counter Reset	Yellow
Skip/Search	Shift + TV/R
Info/Intro	Shift + Info
Repeat	Text
Audio Dub	Shift + Dual
Frame Up	Ch +
Timer/Record	Shift + AV
Frame Down	Ch -
Timer/Sleep	Sleep
X2 Rew/Play	List