Mandis shop

Grundig 759551662000

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	Down	CH- / Page-
Power	Power	Down	Down
CD	3	Sleep	Sleep / Timer
USB	8	Display	Display / Media
SD Card	AV / Input / RDS	I<	I<< / Preset-
Tuner	6	<<	<< / Tune-
Aux	7	>>	>> / Tune+
CASS	Yellow / YouTube / Repeat	>I	>>I / Preset+
EQ	Subtitle / EQ	Prog	TV/Radio /
Up	CH+ / Page+	Rep	Green / APP / Repeat
Up	Up	Rand	Blue / Prime Video / Random
-	Left	Stop	Stop / Hold
-	Vol -		
Play / Pause	Pause / Step / Freeze		
Play / Pause	Play / Slow		
+	Right		
+	Vol +		