Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
DTV/ATV	DTV / ATV	SETUP	Setup / OPT /
0	0	0	0
	Recall	BACK	Back / Return
V+	V +	VOL	Vol +
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
CH+	CH +	CH	CH+ / Page+

Original		Substitut	
V-	V -	VOL	Vol -
RECLIST	Rec List	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CH-	CH -	CH PAGE	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
△	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
◁	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
▷	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▽	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FAV/LIST	Fav / List	LIST SMART	Smart / List
MTS	MTS	ANGLE INFO	Info / Angle

Original	Substitut	Original	Substitut
FREEZE Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /	REVEAL Reveal	SURROUND Eject / Surround
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat	HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
GUIDE << / Guide	TUNE- << / Tune-		
GUIDE << / Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
TIMESHIFT Play/Pause / Timeshift	SLOW Play / Slow		
TIMESHIFT Play/Pause / Timeshift	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
ASPECT >> / Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format		
ASPECT >> / Aspect	TUNE+ >> / Tune+		
CANCEL I<< / Cancel	PRESET- I<< / Preset-		
CANCEL I<< / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear		
SUB.PG >>I / Sub. Pg	PRESET+ >>I / Preset+		
INDEX Stop / Index	HOLD Stop / Hold		
TV/RADIO TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		