Original		Substitut	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
TV POWER	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Substitut	
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
TV SOURCE	TV Source	TIMER AV	AV
I<<	I<<	I<<	I<<
BONUSVIEW	Bonus View	HOME SMART	Smart
PAUSE	Pause	II	Pause
>>I	>>I	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
STOP	Stop	■	Stop
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
>>	>>	>>	>>
TV VOL +	TV Vol +	VOL +	Vol +
TV VOL -	TV Vol -	VOL -	Vol -
TV CH +	TV CH +	CH +	Ch +
TV CH -	TV CH -	CH -	Ch -
TV MUTE	TV Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up

Original	Substitut	Original	Substitut
Return	Back		
Right	Right		
Down	Down		
Left	Left		
Enter	Ok		
Info	Info		
Exit	Exit		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Disc Menu	D. Menu		
Popup Menu / Title Menu	SHIFT + TOP MENU Shift + Menu		