Original		Substitut	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	Light	APP MEDIA	Media
	Text	REPEAT TEXT	Text
	[≡?] / SUB-T	AD SUBT	Subt
	[≡o] / Audio	SOUND DUAL	Dual
	[≡i] / EPG	-/-- GUIDE	Guide
	[≡x] / Sat. List	DISC NAV LIST	List
	[≡◆] / I PI	PICTURE FORMAT	Format
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>	>>	>>
	I <<	<<	I <<
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
	>>I	>>I	>>I

Original		Substitut	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
V +	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
RADIO	Red/ Radio	A	Red
SLEEP	Green/ Sleep	B	Green

Original		Substitut	
S/M/D	Yel l ow/ S/ M/ D	C	Yel l ow
RES.	Bl ue/ Res	D	Bl ue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
3D	3D	ECO 3D	3D
	Recal l	RETURN BACK	Back

Original	Substitut