Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Pause	Pause
O	Gui de	Up	Up
Rec	Rec	Left	Left
I <<	I <<	OK	Ok
Red	Red	Ri ght	Ri ght
Green/[[ ]]	Gr een	Down	Down
St op	St op	Vol +	Vol +
Pl ay	Pl ay	Vol -	Vol -
Yel l ow / Li st	Yel l ow	Mut e	Mut e
>>I	>>I	Smart ♪	Smart
PI P [■]	Bl ue	Smart [ ]	Medi a
AV/[?]	AV	P+	Ch +
I - I I /[≡I ≡]	Dual	P-	Ch -
[<>] / [+]	For mat	1	1
[- O-]	Exi t	2	2
Menu	Menu	3	3
[≡]	Text	4	4

Original		Substitut		Original		Substitut	
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
[i+]	Info	DISPLAY INFO	Info				
P<P	Pre Ch	FAV PRE-CH	Pre Ch				

Original		Substitut	
	Power		Power
	O	GUIDE	Guide
	Rec	REC MODE	Rec
	I <<		I <<
	Red	A	Red
	Green/[[ ]]	B	Green
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Yellow / List	C	Yellow
	PIP [■]	D	Blue
	>>I		>>I
AV	AV/[?]	TIMER AV	AV
I-II	I-II/[≡|≡]	SOUND DUAL	Dual
	[<>]/[+]	PICTURE FORMAT	Format
	-O-	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Pause		Pause

Original		Substitut	
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SMART ♪	Smart ♪	HOME SMART	Smart
SMART [ ]	Smart [ ]	APP MEDIA	Media
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Substitut		Original		Substitut	
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
[i+]	[i+]	DISPLAY INFO	Info				
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch				

Original		Substitut	
	Power		Power
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	AV/ [?]	TIMER AV	AV
	I - I I / [≡| ≡]	SOUND DUAL	Dual
	[<>] / [+]	PICTURE FORMAT	For mat
	- O-	CLEAR EXIT	Exi t
	Pause		Pause
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e

Original		Substitut	
	Smart ♪	HOME SMART	Smart
	Smart [ ]	APP MEDIA	Medi a
P	P+	CH +	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PrP	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch