Original		Substitut	
POWER	Power		Power
D/A TV	D/A Tv	HOME SMART	Smart
INPUT	Input	TIMER AV	AV
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE/*	Subtitle/*	AD SUBT	Subt
PIP PR-	PIP PR-	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PIP PR+	PIP PR+	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
SWAP	Swap	APP MEDIA	Media
PIP INPUT	PIP Input	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PIP	PIP	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
ARC	ARC	ECO 3D	3D
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Substitut	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Substitut	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st
Q.VIEW	Q. Vi ew	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SIZE	[≡♦] / Si ze	PICTURE FORMAT	For mat
POSITION	[≡X] / Posi ti on	ZOOM	Ej ect
SCAN INDEX	[≡i] / Scan/ I ndex	SHIFT + DISPLAY INFO	Shi f t + I nf o
TIME	[≡o] / Ti me	SHIFT + REPEAT TEXT	Shi f t + Text
REVEAL	[≡?] / Reveal	SETTINGS OPT	Opt i ons
HOLD	[≡+] / Hol d	SHIFT + AD SUBT	Shi f t + Subt
I/II	I / I I	SOUND DUAL	Dual

Original		Substitut	
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
OK	OK	OK	Ok
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Substitut	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
INPUT	I nput	TIMER AV	AV
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	St op		St op

Original		Substitut	
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>